# UT15, UM05 通信インタフェース (RS-422A)

IM 5B4A7-50

#### 目 次

1. はじめに
2. 通信仕様
3. 通信端子
3.1 通信に使用するケーブルの端末処理 3
3.2 通信端子接続の概要4
3.3 通信端子接続方法4
4. 通信パラメータの設定
5. 通信概要
5. I HOSTからUT15, UMO5に設定(変更)可能なデータ…IO
5.2 HOSTからUT15, UMO5から読み出し可能なデータ…10
5.3 通信データフォーマット
6. 通信状態遷移
6.   通信クローズ状態とは
6.2 通信オープン状態とは
6.3 通信エラー状態とは15
7. コマンド
7.I UT15用コマンド一覧表 ······I6
7.2 UM05用コマンド一覧表 ·······17
7.3 データセットコマンド、データリードコマンド18
7.4 コマンド解説20
8. 通信エラー体系32
8.1 通信エラー時の応答33
8.2 計器エラー時の応答·······33
9. プログラム例34
*この取扱説明書の記載内容は予告なく変更される場合があります。

### 1. はじめに

このたびは、通信付加仕様 RS422 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本取扱説明書は、通信付加仕様についてのみ記載しています。 UTI5およびUM05の本体機能については、それぞれ「UTI5、UTI4 取扱説明書」および「UM05、UM04取扱説明書」をご参照ください。


### 2. 通信仕様

接続方式	マルチドロップ	*
通信方式	4 線式半二重、EIA RS-422A準拠	
同期方式	調歩同期式	
通信手順	無手順	
通信距離	最 大 500 m	
通信速度(BPS)	150、300、600、1200、2400、4800、9600	* 2
スタートビット長	1 bit (固定)	*3
デ ー タ 長	7 bit または 8 bit	*2
パリティ	偶数、奇数、パリティ無し	*2
ストップビット長	1 bit または 2 bit	*2
通信符号	ASCII ⊐ — ド	


- \* I l つのHOSTに対し、UT15、UM05は最大16台通信可能です。 各UT15、UM05に、個々の通信アドレス(I~16)を割り当てて ください。
- \*2 4.通信パラメータの設定 (P.6~P.9)を参照してください。
- \*3 調歩同期式のため、スタートビットは自動的に I ビット付加されますので設定の必要はありません。

# 3. 通信端子

図3.1にUTI5およびUM05の通信端子を示します。




# 3.1 通信に使用するケーブルの端末処理



### 3.2 通信端子接続の概要

端末処理したケーブルを用い、UTI5、UM05を中継して接続してください。




- (a)接続台数:HOSTを除いて最大16台です。
- (b) HOST以外は、各々通信アドレスを持ち、HOSTに指定されたUT15/UM05との1対1通信となります。(HOSTから同時に指定できるのは1台のみです。)


### 3.3 通信端子接続方法

ここでは、RS422A/RS232CコンバータZ-101HEを使用した例で示します。

右の接続例(A)、(B)とも、電気的接続は同一です。 いずれかの方法で接続してください。

異なるパネル間にまたがって接続する場合は、(B) の方法で接続してください。






## 4. 通信パラメータの設定


ここでは、通信パラメータの設定(変更)方法について説明します。 以下の手順にしたがって設定してください。

- ① UT15/UM05の電源をオフにします。(通電をやめます。)
- ② 内器を引き出してください。


ベゼル下部のストッパを 指で押しながら、ベゼル 全体を手前に引くと内器 が引出せます。



③ ディップスイッチのNo.2のスイッチをOFFにしてください。



- ④ 内器をケースに戻してください。
- ⑤ UT15/UM05に通電してください。




表示器には、左に図示する画面が表示されます。

(注:手順⑦~⑨以外では▽、△キーの操作は行わないでください。

⑥ 評 キーを何回か(UTI5/UM05の他のパラメータの設定条件により回数が異なります。) 押し、通信アドレスの設定画面を表示させてください。



この表示を確認してください。 (行き過ぎた場合は、評 キーを) 何回か押し、この表示にしてく ださい。



① ▽、△キーを用いて、UT15/UM05の通信アドレス(1~16)を変更します。(変更する必要のない場合は、▽、△キーを押さずに、②へ進んでください。)

- ⑧ 通信アドレスの表示を確認したら、いまれる。
  ままれる。
  ままれる。</p
- ⑨ つづけて、部 キーを押してください。通信速度の設定画面が表示されます。




以下、通信速度~データ長の一連のパラメータ(下の通信用パラメータ一覧表参照)について、全て設定(変更)をしてください。 設定方法は、手順⑦~⑨の操作と同じです。

### ~~~~~~~~ 通信用パラメーター覧表 ~~~~~~~


以下に、UTI5/UM05の通信用パラメータを記します。通信に先立ちこれら全てを設定(変更)してください。


表示	項 目	設定範囲	初期値	注 記
Rddr	通信アドレス	1 ~16	1	
<i></i> 6 <i>P</i> 5	通信速度	0 ~ 6	6	0:150、1:300、2:600 3:1200、4:2400 5:4800、6:9600 BPS
PR-1	パリティビット	0、1、2	0	0 : なし、1 : 偶数、 2 : 奇数
5toP	ストップビット	1 , 2	J	1:1ビット、 2:2ビット
d.LEn	データ長	7 、 8	8	7:7ビット、 8:8ビット

- ⑩ 通信パラメータの設定(変更)が完了したら、UT15/UM05の電源をオフにします。(通電をやめます。)
- 内器を引き出してください。(手順②参照)
- ② ディップスイッチのNo.2のスイッチをONにしてください。



- 13 内器をケースに戻してください。
- ⑭ UT15/UM05に通電し、運転画面が表示されることをご確認く ださい。






上記運転画面は、UT15の測定値1500℃、目標設定値1500℃、 UM05の測定値500℃の場合の例です。

### 5. 通信概要

UT15、UM05はHOSTとの通信により、データの設定(変更)や、 すでにUT15、UM05に設定されているデータ、および、測定データ をHOSTから読み出せます。



- 5.1 HOSTからUT15、UM05に設定(変更)可能なデータ
- ① 設定パラメータ(注1)
- ② オートチューニングの起動/停止(UTI5のみ)
- 5.2 HOSTがUT15、UM05から読み出し可能なデータ
- ① 設定パラメータ(注)
- ② レンジ上限値、レンジ下限値
- ③ 測定(PV)值、警報状態
- ④ 現在使用中の目標設定値(SP)番号(UTI5のみ)
- (注I) 通信用パラメータは、通信による設定(変更)、読み出しと もできません。
- (注2) 通信中は、COMランプが点灯します。 通信エラー状態では、COMランプが点滅します。
- (注3) UTI5、UM05は、通信中でもキー操作は自由に行えます。

### 5.3 通信データフォーマット

コマンド」データ1, データ2,……データn CR LF

データの区切りを示します。
データとデータの間には\*, \*
が入ります。

各コマンドとデータI(第 I 番目の設定パラメータのデータ)の間は、必ず」(スペース)を要します。

ただし、データリードコマンド のときは山(スペース)は必要あ りません。 通信の区切りを示します。 HOSTからUT15/UM05にデータ を送信するときは、必ず CR LF を I 通信の区切りのために用意 してください。


UT15/UM05からHOSTへデータ 送信を行う場合は、自動的に付 加されます。

以下、〈ターミネータ〉と記述し ます。

#### 一注 意一

- ① 通信は、HOSTからUT15/UM05へのコマンド送信で開始されます。UT15/UM05は、コマンドを受け付けたときHOSTへレスポンスを返します。UT15/UM05のコマンドに対する応答時間は次のとおりです。データリードコマンド:50ms 以内、データセットコマンド:125ms 以内
- ② <u>データセットコマンド使用時は、HOST側でUTI5/UM05 から</u> のレスポンスのデータとの照合チェックを必ず行なってください。

## 6. 通信状態遷移



- (注I) ここでの「エラー」とは、フレーミングエラーおよびパリティエラーを示します。
- (注2) 通信ができないときは、まずUT15、UM05の通信用パラメータおよびHOSTの通信条件が一致しているかを確認してください。

もし、設定に誤りがある場合は、正しく再設定してください。

### 6.1 通信クローズ状態とは

- •UT15、UM05がHOSTより通信相手先に指定されていない状態です。
- データセットコマンドおよびデータリードコマンドは受け付けません。
- キー操作は自由に行えます。

### 6.1.1 通信クローズ状態になるための条件

- ① 電源ON時
- ② 通信オープン状態のとき、「Sc C」自アドレス 「R」「F をHOST から受け取ったとき。
   このとき、UTI5、UM05はHOSTに対し 「Sc C」自アドレス 「R」「F を返送します。
- ③ 通信オープン状態のとき、 [sc] O 山他アドレス CR LF を HOST から受け取ったとき。 このとき、UTI5、UM05は HOSTに何の返送もなしに通信クローズ状態となります。

### 6.1.2 通信クローズ状態から他の状態へ移る条件

- 通信クローズ状態のときにHOSTから 「Sc O」自アドレス 「R を受け取ったとき。
   このとき、UTI5、UM05はHOSTに対し 「Sc O」自アドレス 「R を返送し、同時に通信オープン状態となります。
- ② エラー(フレーミングエラー、パリティエラー)発生時、通信エラー状態になります。

### 6.2 通信オープン状態とは

- UT15、UM05が通信相手先に指定されている状態です。
- データセットコマンドやデータリードコマンドが受け付け可能です。
- キー操作は自由に行えます。

### 6.2.1 通信オープン状態になるための条件

- 通信クローズ状態で、「Esc O」自アドレス 「R L F を HOST から受け取ったとき。
   このとき、UT15、UM05はHOSTに対し 「Esc O」自アドレス 「R を返送、通信オープン状態になります。
- ② 通信エラー状態で、「sc O」自アドレス 「R L を HOST から受け取ったとき。
   このとき、UTI5、UM05はHOSTに対し「sc O」自アドレス 「R を返送、通信オープン状態になります。

### 6.2.2 通信オープン状態から他の状態へ移る条件

- 通信オープン状態のときHOSTから「Solo C」自アドレス「R」「Fを受け取ったとき。
   このとき、UTI5、UM05はHOSTに対し「Solo C」自アドレス「R」
   上 を返送し、同時に通信クローズ状態となります。
- ② 通信オープン状態のとき、HOSTから Esc 0」他アドレス CRLF を受け取ったとき。 このとき、UTI5、UT 05はHOSTに何の返送もなしに通信クローーズ状態となります。
- ④ 通信オープン状態のとき、UT15、UM05の電源をOFFし、再度電源ONにしたとき。このとき、UT15、UM05はHOSTに何の返送もなしに通信クローズ状態となります。

### 6.3 通信エラー状態とは

HOSTからの回復動作(再オープン)を受け付ける状態にあります。 通信エラー状態では、COMランプが点滅します。

再オープンを行うことで通信エラー状態から回復して、通信オープンの状態に移ればこの点滅は停止します。

なお、上記回復動作を行っても、点滅が停止しない場合は、通信パラ メータの確認(必要に応じて再設定)および通信ラインの配線やノイズ などをチェックしてください。

### 6.3.1 通信エラー状態になるための条件

- ② 通信クローズ状態で、エラー発生時、HOSTに対しては何の返送もなしに通信エラー状態になります。

### 6.3.2 通信エラー状態から他の状態へ移る条件

- 通信エラー状態のとき、 Esc O山自アドレス CR LF を受け取ると通信オープン状態となります。
   このとき、UTI5、UM05はHOSTに対し Esc O山自アドレス CR を返送します。
- ② 通信エラー状態のとき、UTI5、UM05の電源をOFFし、再度電源ONにしたとき。

このとき、UTI5、UM05はHOSTに何の返送もなしに通信クローズ状態となります。

# 7. コマンド

# 7.1 UT15用コマンド一覧表

コマンド	機能概要		ド区分	
記号			リード用	ページ
E <sub>SC</sub> O	オープンコマンド(リザーブコマンド) (ESC)を伴い(ESC) O によりHOSTから通信相手先のUT15 を指定(オープン)することができます。	*²	<b>+3</b>	P. 20
E <sub>SC</sub> C	クローズコマンド(リリースコマンド) [ESC]を伴い(ESC) C により、HOSTから通信中のUTI5 に対し通信解除(クローズ)することができます。	0	-	P. 20
DP	UTI5の現在の出力値(OUT)、測定値(PV)、目標設定値(SP)、偏差(DV)および目標設定値No.(SP_No.)を「読み取り」できます。	1	0	P. 21
DA	UTI5の警報 I、2が現在ON、OFFいずれの状態であるかを「読み取り」できます。	1	0	P. 22
<b>A</b> 1	警報   の設定値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 23
A2	警報 2 の設定値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 23
SP	目標設定値(主設定値)の値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 25
S2	第2目標設定値(副設定値)の値を「設定(変更)」および 「読み取り」できます。	0	0	P. 25
RH	測定入力レンジ最大値を「読み取り」できます。	_	0	P. 26
RL	測定入力レンジ最小値を「読み取り」できます。	_	0	P. 26
DV	HOSTから、現在通信中の相手先を認識できます。 UTI5は、このコマンドを受信したとき、*UTI5*を返送します。		0	P. 27
PB	比例帯の値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 27
TI	積分時間の値を「設定(変更)」および「読み取り」 できます。	0	0	P. 28
TD	微分時間の値を「設定(変更)」および「読み取り」 できます。	0	0	P. 28
MR	マニュアルリセット値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 29
СТ	サイクルタイム(時間比例出力選択時)の値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 29
HY	オン・オフ制御時のヒステリシス幅の値を「設定(変 更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 30
BS	測定入力(PV)パイアスの値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 30
SC	オーバーシュート抑制機能*SUPER*の使用/不使用の 設定(変更)および認識ができます。	0	0	P. 31
AT	オートチューニングの起動/停止の指示およびUTI5がオートチューニング中であるか否かを認識できます。	0	0	P. 31

# 7.2 UM05用コマンド一覧表

コマンド	機能概要	コマン	ド区分	参照
記号	TAX HE 194. <del>S</del>	セット用	リード用	ページ
E <sub>SC</sub> O	オープンコマンド(リザーブコマンド) 〔ESC〕を伴い〔ESC〕 Oにより、HOSTから通信相手先の UM05を指定(オープン)することができます。	*2	*3	P. 20
E <sub>sc</sub> C	クローズコマンド(リリースコマンド) [ESC]を伴い[ESC] C により、HOSTから通信中のUM 05に対し通信解除(クローズ)することができます。	0	1	P. 20
DP	UM05の現在の測定値(PV)を「読み取る」機能をもつコマンドです。	1	0	P. 21
DA	UM05の警報 I、2、3、4 (3、4 は付加仕様 ALM4 指 定時のみ)が現在 ON、OFF いずれの状態であるかを 「読み取り」できます。	1	0	P. 22
Α1	警報   の設定値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 23
A2	警報 2 の設定値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 23
А3	警報3の設定値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 24
Α4	警報 4 の設定値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 24
RH	測定入力レンジ最大値を「読み取り」できます。	-	0	P. 26
RL	測定入力レンジ最小値を「読み取り」できます。	_	0	P. 26
DV	HOSTから、現在通信中の相手先を「読み取り」できます。 UM05は、このコマンドを受信したとき*UM05*を返送 します。	_	0	P. 27
BS	測定入力(PV)バイアスの値を「設定(変更)」および「読み取り」できます。	0	0	P. 30

\* I:[ESC]は1BHです。 \* 2:Oは該当を示します。

\*3:一は非該当を示します。

### 7.3 データセットコマンド、データリードコマンド

7.1 UTI5用コマンド一覧表および7.2 UM05用コマンド一覧表に記した様に、UTI5、UM05のコマンドは、データセットコマンド(データを「設定(変更)」する機能をもつ)とデータリードコマンド(すでにUTI5、UM05に設定されているデータの内容を「読み取る」機能をもつ)に大別されます。

#### 

UTI5、UM05は、付加仕様の有・無や、内部スイッチの操作などにより、運転パラメータの表示の一部が無くなります。この場合、各コマンドを受信したときのUTI5、UM05の応答は次の様になります。

- i)データセットコマンドに対する応答
  - UTI5、UM05は、その機能があるものとして、定数を内部的に受け付け、エラーとはしません。
  - 各コマンドに対する応答は、一(ハイホン)となります。

例:UTI5をディップスイッチの操作により、ON/OFF 制御の 状態にしたとき。(比例帯などのパラメータが無くなります。)

UTI5からHOSTへの応答:PB山ー〈ターミネータ〉

- ii) データリードコマンドに対する応答
  - 各コマンドに対する応答は、一(ハイホン)となります。(上記例と同じです。)

#### 7.4 コマンド解説

#### 7.4.1 オープンコマンド(UT15、UM05共用)

0

HOSTからUT15/UM15へ通信相手先指定(オープン) を行う機能をもつコマンドです。

このコマンドは「scを伴って使用します。

適用機種		UT15、	UM	05		
データセット時 データの流れ (HOST) → (UT15) UM05	「sc O」aa〈ターミネータ〉					
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT15) UM05)	このコマンドには、データリード機能はあ りません。					
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UTIS HOST	[ <sup>E</sup> s <sub>c</sub> ] O <sub></sub> aa〈ターミネータ〉 * I					
0 コマンドの	記号	項目	単位	データ範囲	初期値	
対応パラメータ 項目表	aa	UT15/UM05の 通信アドレス *2	-	01~16	01	

#### (備考)

- \* I HOSTに物理的に接続されているUT15/UM05に該当するアドレスがない 場合は、UT15/UM05からは無応答になります。
- \*2 必ず2桁としてください。(例:アドレス3のときは03としてください。)

#### 7.4.2 クローズコマンド(UT15、UM05共用)

HOSTからUT15/UM05ヘアドレス状態の解除(クローズ)を行う機能をもつコマンドです。

このコマンドはEscを伴って使用します。

適用機種		UT15、UM05						
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15) UM05)	Es <sub>c</sub> C	Esc C∟aa⟨ターミネータ⟩						
データリード時 データの流れ HOST → UTI5 UM05		このコマンドには、データリード機能はあ りません。						
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ (UT15) UM05) → (HOST)	€s <sub>c</sub> C	「s <sub>c</sub> C」aa〈ターミネータ〉 *1						
C コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値		
対応パラメータ 項目表	aa	UT15/U 通信ア *2		-	01~16	01		

#### (備考)

- \*| HOSTに物理的に接続されているUTI5/UM05に該当するアドレスがない 場合は、UTI5/UM05からは無応答になります。
- \*2 必ず2桁としてください。(例:アドレス3のときは03としてください。)

#### 7.4.3 DPコマンド(UT15用)

DP

UTI5の現在の出力値(OUT)、測定値(PV)、目標設定値 (SP)、偏差(DV)および目標設定値No.(SP No.) を「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種		UT15						
データセット時 データの流れ (HOST) → (UT15)	このコマンドには、データセット機能はありません。							
データリード時 データの流れ HOST → UT15	DP(ターミネータ)							
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ  UT15 → HOST	DP <sub>□</sub> 0P,PV,SP,DEV,SNO<ターミネータ〉							
DP コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値		
対応パラメータ   項目表	0P	制御出	力值	1	-	_		
<b>4 4 4 4</b>	PV	測定值	1	_	-	-		
	SP	目標談	设定值*!	_		_		
	DEV	偏急	ŧ	_	_	_		
	SN0	目標語	设定值No.	_	1または2	ı		

#### (備考)

\*| 第2目標設定値(副設定)にて運転中は、その値となります。

#### 7.4.4 DPコマンド(UM05用)

UM05の現在の測定値(PV)を「読み取る」機能をもつコマンドです。

DP

適用機種	UM05						
データセット時 データの流れ (HOST) → (UM05)	このコマンドには、データセット機能はあ りません。						
データリード時 データの流れ (HOST) → (JM05)	DP〈ターミネータ〉						
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ  UM05 → HOST	DP., -, PV, -, -, - 〈ターミネータ〉						
DP コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値	
対応パラメータ   項目表	_	*		_	_	_	
74 12	PV	測定值		_			
	_	1		_	_	_	
	_		I	_		_	
	_	] ]		_	_	_	

#### (備考)

\* I UM05からの返送データには上記したとおり、PVの前後に 必ずー(ハイホン)と・(カンマ)が付加されます。

#### 7.4.5 DAコマンド(UT15用)

DA

UTI5の警報 I、2 が現在ON、OFFいずれの状態であるかを「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種		UT15						
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15)	このコマンドには、データセット機能はありません。							
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT15)	DA〈ターミネータ〉							
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ  UTI5 → HOST	DAL	DA <sub>山</sub> AL1, AL2, ー, ー 〈ターミネータ〉						
DA コマンドの	記号	項目	単位	データ範囲	初期値			
対応パラメータ   項目表	AL1	警報1の状態	_	0 、1*1	_			
	AL2	警報2の状態		0 、1	_			
	_	}(固定)*2			_			
			_		_			

#### (備考)

- \* 1 0:0FF, 1:0N
- \*2 AL2のデータに続いて、・(カンマ)とー(ハイホン)が2つ ずつデータとして返送されます。

#### 7.4.6 DAコマンド(UM05用)

DA

UM05の警報が現在ON、OFFいずれの状態であるかを「読み取る」機能をもつコマンドです。付加仕様 ALM4」を指定の場合は、警報3、4についての状態も「読み取り」可能です。

TX 7 J 7 J HC C 9 0							
適用機種		UM05					
データセット時 データの流れ (HOST)→(UM05)	このコマンドには、データセット機能はありません。						
データリード時 データの流れ (HOST)→(UM05)	DA 〈ターミネータ〉						
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ (UM05) → (HOST)	DA_AL1, AL2, AL3, AL4〈ターミネータ〉* <sup> </sup>						
DA コマンドの	記号	項目	単位	データ範囲	初期値		
対応パラメータ   項目表	AL1	警報!の状態	-	0 、1*2	_		
	AL2	警報2の状態	_	0 , 1			
	AL3	警報3の状態 *・	_	0,1	_		
	AL4	警報4の状態	_	0 、1	_		

#### (備考)

- \* I 付加仕様 ALM4 を指定しない場合は、 DA\_AL1, AL2, \_\_, \_\_(ターミネータ) となります。
- \*2 0:0FF, 1:0N

#### 7.4.7 Alコマンド(UT15、UM05共用)

**A**1

HOSTから、UTI5/UM05の警報 I の設定値を「設定 (変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種		UT15、	UM	05		
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT.15) UM05)	A1」 ℓ 〈ターミネータ〉					
データリード時 データの流れ (HOST) → (UT15) (UMO5)	A1<ターミネータ>					
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UT 15 UMOS → HOST	A1 ℓ ⟨ターミネータ⟩					
A1 コマンドの	記号	項目	単位	データ範囲	初期値	
対応パラメータ 項目表	l	警報 の設定値	_	EU(0%) ~ EU(100%)	EU(0%)	
(備考)						

#### 7.4.8 A2コマンド(UT15、UM05共用)

HOSTから、UT15/UM05の警報2の設定値を「設定 (変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。

'Y 171 HH 1#			1.1774.5	1 15 4	0.5	
適用機種	UT15、UM05					
データセット時 データの流れ	A2m〈ターミネータ〉					
HOST - UT 15 UM05						
データリード時 データの流れ HOST → UMOS	A2〈ターミネータ〉					
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ (UT 15) UMO5 → (HOST)	A2」m〈ターミネータ〉					
A2 コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期值
対応パラメータ     項目表	m	警報2の	設定值	_	EU(0%)	EU(0%)
					EU(100%)	
(備考)		-			,	

#### 7.4.9 A3コマンド(UM05用)

**A3** 

HOSTから、UM05の警報3の設定値を「設定(変更)」 および「読み取る」機能をもつコマンドです。 付加仕様 ALM4 指定時のみ有効です。

適用機種			UM	105		
データセット時 データの流れ (HOST)→ (UM05)	A3 n 〈ターミネータ〉					
データリード時 データの流れ (HOST)→(UM05)	A3<3	マーミネ・	ータ〉		-	
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UM05 → HOST	А3 _	n〈ター :	ミネータ	·>*		
A3 コマンドの	記号	項	8	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ 項目表	n	警報3の	設定値	_	EU(0%) ~ EU(100%)	(100%)

#### (備考)

\* 1 付加仕様 ALM4 を指定しない場合は、A3\_\_\_(ターミネータ) を返送します。

#### 7.4.10 A4コマンド(UM05用)

**A**4

HOSTから、UM05の警報 4 の設定値を「設定(変更)」 および「読み取る」機能をもつコマンドです。 付加仕様 ALM4 指定時のみ有効です。

適用機種			UM	05		
データセット時 データの流れ (HOST)→(UM05)	Д4 _	Pくター	ミネータ	'>		
データリード時 データの流れ (HOST)→(UM05)	Δ4<3	7 一 ミネ	<b>ータ</b> 〉			
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UM05 → HOST	Δ4 ــ	Pくター	ミネータ	/)*I		
A4 コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ項目表	Р	警報40	)設定値	-	EU(0%) ~ EU(100%)	(100%)

#### (備考)

\* 1 付加仕様 ALM4 を指定しない場合は、A4\_\_\_(ターミネータ) を返送します。

#### 7.4.11 SPコマンド(UT15用)

SP

HOSTから、UTI5の目標設定値(主設定値)の値を「設定(変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種		UT	15		
データセット時 データの流れ HOST → UT15	SP <b>」 l</b> 〈ターミネータ〉				
データリード時 データの流れ HOST → UTI5	SP ( \$	<b>ソーミネータ</b> 〉			
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UT15 → HOST	SP」 ℓ〈ターミネータ〉				
SP コマンドの 対応パラメータ 項目表	記号 l	項 目 目標設定値 (主設定値)	単位 EU	データ範囲 EU(0%) ~ EU(100%)	初期值 EU(0%)
(備考)					

#### 7.4.12 SPコマンド(UT15用)

**S2** 

HOSTから、UTI5の第2目標設定値(副設定値)の値を「設定(変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。

'						
適用機種			UT	15		
データセット時 データの流れ HOST → UT15	S2」m〈ターミネータ〉					
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT15)	S2 < 5	ーミネータ	>			
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ (UT15) → (HOST)	S2_m〈ターミネータ〉					
S2 コマンドの	記号	項目		単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ項目表	m	第2目標設定 (副設定値		EU	EU( 0 %) ~ EU(100%)	EU(0%)
(備考)						

#### 7.4.13 RHコマンド (UT15、UM05共用)

RH

HOSTから、UT15/UM05の測定入力レンジ最大値を 「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種			UT15、	UM	05	
データセット時 データの流れ HOST → UT15 UM05	このコマンドには、データセット機能はありません。					
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT 15) UM 05)	RHK	ターミネ	<b>ータ</b> 〉			
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UTIS HOST	RH」ℓ〈ターミネータ〉					
RH コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ項目表	l	測定入 <i>プ</i> 最大値	フレンジ	EU	EU(0%) ~ EU(100%)	EU (100%)
(備考)	_					

#### 7.4.14 RLコマンド(UT15、UM05共用)

HOSTから、UT15/UM05の測定入力レンジ最小値を「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種			UT15、	UM:	05	
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15 UM05)	このコマンドには、データセット機能はあ りません。					
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT15 UM05)	RLK	ターミネ-	-9>			
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ (UT15) → (HOST)	RL 」 ℓ〈ターミネータ〉					
RL コマンドの	記号	項	8	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ   項目表 	l	測定入力最小値	レンジ	EU	EU(0%) EU(100%)	EU (100%)
(備考)		1		-	1	<del></del>

#### 7.4.15 DVコマンド(UT15、UM05共用)

DV

HOSTから、現在通信中の相手(UTI5またはUM05いずれか)を認識する機能をもつコマンドです。

適用機種		UT15、UM05					
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15) UM05	このコマンドには、データセット機能はありません。						
データリード時 データの流れ HOST → UTIS	DV〈ターミネータ〉						
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UTI5 UMOS HOST	DV <sub>□</sub> n(ターミネータ)						
DV コマンドの 対応パラメータ 項目表	記号 n	項 現在H05 信中のラ		単位	データ範囲 *UT15 <i>"</i> または	初期値	
		   コ <i>ー</i> ド			*UM05″	*	

#### 7.4.16 PBコマンド(UT15用)

PB

HOSTから、UT15の比例帯の値を「設定(変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種			บา	15		
データセット時 データの流れ HOST → UT15	このコマンドには、データセット機能はあ りません。					
データリード時 データの流れ HOST → UT15	PB < 3	ターミネー	-9>			
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ  UTI5 → HOST	РВ∟	P(9 — §	ネータ	7>		
PB コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ 項目表	Р	比例帯		%	0.1~ 300.0	5.0
(備考)				<u></u>		<u></u>

7.3 データセットコマンド・データリードコマンドの 〜注意〜を参照してください。

#### 7.4.17 TIコマンド(UT15用)

T

HOSTから、UT15の積分時間の値を「設定(変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種			UT15		
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15)	Tlui	〈ターミネ	<b>ータ</b> 〉		
データリード時 データの流れ HOST → UT15	TI〈夕	ーミネータ	>		
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ UTI5 → HOST	Tlيi	〈ターミネ	<b>ータ</b> 〉		
TI コマンドの	記号	項	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ項目表	i	積分 時	間 秒	0 、*I I ~3600	240

#### (備考)

- \* I i=0 のときは積分動作なし。
  - 7.3 データセットコマンド・データリードコマンドの 〜注意〜を参照してください。

#### 7.4.18 TDコマンド(UT15用)

TD

HOSTから、UT15の微分時間の値を「設定(変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種			UT	15		
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15)	TD <sub>u</sub> d〈ターミネータ〉					
データリード時 データの流れ HOST → UT15	TD <3	ターミネ	ータ〉			
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ UTI5 → HOST	TDL	dくタ —	ミネータ	' <i>&gt;</i>		
TD コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ 項目表	d	微分	時間	秒	0 * 1 1 ~ 3600	60
(備考)						

- \*Id=0のときは微分動作なし。
  - 7.3 データセットコマンド・データリードコマンドの 〜注意〜を参照してください。

#### 7.4.19 MRコマンド(UT15用)

MR

HOSTから、UTI5のマニュアルリセット値を「設定 (変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種		UI	T15			
データセット時 データの流れ (HOST)→(UTI5)	MR n 〈ターミネータ〉					
データリード時 データの流れ (HOST)→(UTI5)	MR〈ターミネータ〉					
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ  UTI5 → HOST	MRL	MR n 〈ターミネータ〉				
MR コマンドの 対応パラメータ 項目表	記号 n	項 目 マニュアル リセット値	単位 %	データ範囲 0.0~ 100.0	初期値 50.0	
(備考) 7.3 データヤ	セットコ	マンド・データ	· リー	・ドコマンド	'	

∼注意~|を参照してください。

#### 7.4.20 CTコマンド(UT15用)

CT

HOSTから、UTI5のサイクルタイムの値を「設定(変更)」および「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種	UT15				
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15)	CT t 〈ターミネータ〉				
データリード時 データの流れ (HOST)→(UTI5)	CT〈ターミネータ〉				
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ UTI5 → HOST	CT 👝 t 〈ターミネータ〉				
CT コマンドの	記号	項目	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ	t	サイクルタイム	秒	I∼120	10
(備考) 7.3 データセ					

~注意~|を参照してください。

#### 7.4.21 HYコマンド(UT15用)

HOSTから、UTI5のオン・オフ制御時のヒステリシス 幅の値を「設定(変更)」および「読み取る」機能をもつ コマンドです。(オン・オフ制御にするには、内部デ ィップスイッチの操作が必要です。)

適用機種	UT15					
データセット時 データの流れ HOST → UT15	НҮ∟	h〈ター	ミネータ	<b>'</b> 〉		
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT15)	нүс	ターミネ	<b>ータ</b> 〉			
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UTI5 → HOST	HY_h 〈ターミネータ〉 * I					
HY コマンドの	記号	項	目	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ 項目表	h	ヒステリ	シス幅		0~100	5
(備考) *  オン・オフ制御時以外のときは、HY」-〈ターミネータ〉と						

- なります。
  - 7.3 データセットコマンド・データリードコマンドの ☆注意~を参照してください。

#### 7.4.22 BSコマンド(UT15、UM05共用)

HOSTから、UTI5/UM05の測定入力(PV)パイアスの 値を「設定(変更)」および「読み取る」機能をもつコマ ンドです。

UT15、UM05					
BS∟	b 〈ター	ミネータ	7>		
BS (:	ターミネ	<b>ータ</b> 〉			
BS」b〈ターミネータ〉					
記号	項	目	単位	データ範囲	初期値
b			EU		
	BS〈: BS」	BS 〈ターミネ BS 』b 〈ター 記号 項 b 測定	BS 〈ターミネータ〉 BS <sub></sub> b 〈ターミネータ 記号 項 目	BS」b〈ターミネータ〉 記号 項 目 単位 b 測定入力 EU	BS 〈ターミネータ〉 BS b 〈ターミネータ〉 記号 項 目 単位 データ範囲 b 測定入力 EU

#### (備考)

7.3 データセットコマンド・データリードコマンドの ∼注意~を参照してください。

#### 7.4.23 SCコマンド(UT15用)

SC

HOSTから、UTI5に対し、オーバーシュート抑制機能 \*スーパー\*の使用/不使用の「設定(変更)」および 「読み取る」機能をもつコマンドです。

適用機種	UT15					
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15)	SC <sub></sub> n〈ターミネータ〉					
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT15)	SC 〈ターミネータ〉					
データセット、デー タリード命令に対す る送信データの流れ UTI5 → HOST	SCn 〈ターミネータ〉					
SC コマンドの	記号	項	且	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ 項目表	n	*スー コ -			0、 *	0

#### (備考)

\* I 0:OFF(不使用)、I:ON(使用)

7.3 データセットコマンド・データリードコマンドの ~注意~~を参照してください。

#### 7.4.24 ATコマンド(UT15用)

AT


HOSTから、UTI5に対し、オートチューニングの 起動/停止の指示および、UTI5が現在オートチューニング中であるか否かを認識する機能をもつコマンドです。

<b>ॅ</b> न						
適用機種	UT15					
データセット時 データの流れ (HOST)→(UT15)	AT ⊔ n 〈ターミネータ〉					
データリード時 データの流れ (HOST)→(UT15)	AT <	ターミネ	<b>ータ</b> 〉			
データセット、データリード命令に対する送信データの流れ UTI5 → HOST	AT」n〈ターミネータ〉					
AT コマンドの	記号	項	且	単位	データ範囲	初期値
対応パラメータ 項目表	n		非実行		0、1*1	0
(備考)	<u> </u>					

\*I D:OFF(AT停止)、I:ON(AT中)

7.3 データセットコマンド・データリードコマンドの 〜注意〜」を参照してください。

# 8. 通信エラー体系



# 8.1 通信エラー時の応答

エラー表示	エラー項目	内容
ERR 🗆 101	フォーマット エ ラ ー	受信テキストが正しくない。
ERR 🗆 102	イリーガル コ マ ン ド	コマンド (2文字)が未定義。
ERR 🗆 103	データエラー	データフォーマットが正しくない。
ERR 🗀 200	通信エラー	パリティエラー、フレーミングエラー等 のエラー(通信オープン状態時のみ)

## 8.2 計器エラー時の応答

DPコマンドに対する応答データ。(PVデータの返送の替りに以下のデータを返送します。)

ェラー項目	返 送 デ ー タ				
+OVER 時	+OVER				
~OVER 時	-0VER				
バーンアウト時	B_OUT				
RJCエラー時	PV値の直後にRを付加する。				
A/Dコンバータエラー時	E300				
設定パラメータエラー時	E400				
システムデータエラー時	E002				

# 9. プログラム例

```
(1) HP9000シリーズ使用
  2
           UT/UP RS232C TEST PROGRAM
       OIM B$(255),D$(255)
  90
       CONTROL 9,3:9600
      CONTROL 9,4,0VAL("000011",2)
  100
  120
       D$=CHR$(27)&"O 01"
  130 OUTPUT 9; D$
  150
       ENTER 9;B$
       IF D$<>B$ THEN
  160
  161
                     PRINT "ADDRESS ERROR"
  170
                     60T0 290
  180
                 ELSE
  190
                     PRINT B$
  200
       END IF
  220
       LINPUT "CMD=",D$
  230
       IF D$="END" THEN GOTO 280
  240
      OUTPUT 9;D$
  250
      ENTER 91B$
  260
      PRINT B$
  270
      GOTO 220
  280 D$=CHR$(27)&"C 01"
  290
      OUTPUT 9:D$
       ENTER 918$
  300
  310
       IF D$<>B$ THEN
  311
                     PRINT "ADDRESS ERROR"
  320
                ELSE
  330
                     PRINT "TEST END"
  340
       END IF
  350
       END
```

```
(2) YEWMAC 300 使用(内蔵RS-232C)
    100 DIM A$512, D$512
   110 AS=CHRS(27) - "0 01"
    120 OUTPUT 99,1;A$
    130 ENTER 99,1;D$
    140 PRINT D$
    150 IF LEFT$ (A$, 4) <> LEFT$ (D$, 4) THEN PRINT "ADDRESS ERROR": GOTO 270
   160 PRINT "CMD=":
    170 LINPUT AS
    180 IF AS="END" THEN GOTO 230
    190 OUTPUT 99,1 ;AS
    200 ENTER 99,1;DS
    210 PRINT D$
    220 GOTO 160
    230 A$=CHR$(27)+"C 01"
    240 OUTPUT 99.1;A$
    250 ENTER 99,1;D$
    260 IF LEFT$(A$,4) <> LEFT$(D$,4) THEN PRINT "ADDRESS ERROR" ELSE PRINT "TEST E
       ND"
    270 END
```

#### (3) IBM PC使用

```
20 ' IBM PC <--> UT/UP RS422(RS232C) TEST PROGRAM
40 DIM L$ (80)
50 OPEN "COM1:9600, N, 8, 1, CS0, DS0" AS #1
60 A$=CHR$(27)+"O 01"
70 PRINT #1, A$
80 LINE INPUT #1, L$
90 IF MID$(L$, 1, 1) = CHR$(&HA) THEN L$ = MID$(L$, 2, 80)
100 IF A$<>L$ THEN PRINT "ADDRESS ERROR":GOTO 240
110 PRINT LS
120 LINE INPUT "CMD=", C$
130 IF C$="END" THEN GOTO 190
140 PRINT #1, C$
150 LINE INPUT #1, L$
160 IF MID$(L$, 1, 1) = CHR$(&HA) THEN L$=MID$(L$, 2, 80)
170 PRINT L$
180 GOTO 120
190 A$=CHR$(27)+"C 01"
200 PRINT #1, A$
210 LINE INPUT #1, L$
220 IF MID$(L$, 1, 1) = CHR$(&HA) THEN L$ = MID$(L$, 2, 80)
230 IF A$=L$ THEN PRINT "TEST END" ELSE PRINT "ADRESS ERROR"
240 CLOSE
250 END
```

```
(4) PC9801 (NEC) を使用
   3 ′
          RS 422 TEST PROGRAM
   10 'SAVE "1:UTRSTST"
   20 OPEN "COM: N81NN" AS #2
   30 A$=CHR$(&H1B)+"O 01"
   40 PRINT #2, A$
   50 LINE INPUT #2, D$
   60 IF A$<>D$ THEN PRINT "ADDRESS ERROR":GOTO 180
   70 LINE INPUT "CMD=", C$
   80 IF C$="END" THEN GOTO 130
   90 PRINT #2, C$
   100 LINE INPUT #2, D$
   110 PRINT D$
   120 GOTO 70
   130 A$=CHR$(&H1B)+"C 01"
   140 PRINT #2, A$
   150 LINE INPUT #2.D$
   160 IF A$<>D$ THEN PRINT "ADDRESS ERROR":GOTO 180
   170 PRINT "TEST END"
   180 CLOSE
   190 END
```